LATITUDE ST

Setup and Features Information

Informații privind configurarea și caracteristicile | Informacije o podešavanju i karakteristikama | معلومات الإعداد والميزات

About Warnings

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Despre avertismente

⚠ **AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un risc de deteriorare a bunurilor, de rănire personală sau de deces.**


O upozorenjima

⚠ **UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.**

نبذة عن التحذيرات

⚠ **تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالممتلكات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.**

Views | Vederi | Prikazi | العروض



1 front camera
2 camera LED
3 power LED
4 power button
5 volume increase button
6 volume decrease button
7 screen rotation lock button
8 stylus
9 touch screen
10 strap socket
11 back camera
12 camera flash
13 label door
14 door latch
15 battery status LED
16 dock/power connector
17 speaker
18 security lock slot
19 HDMI connector
20 memory card reader
21 USB connector
22 audio connector
23 Ctrl + Alt + Del emulator button
24 microphone

1 cameră frontală
2 LED de cameră
3 LED de alimentare
4 buton de alimentare
5 buton de creştere a volumului
6 buton de scădere a volumului
7 buton de blocare a rotirii ecranului
8 stylus
9 ecran tactil
10 soclu pentru curea
11 cameră posterioară
12 bliț cameră
13 uşă pentru etichetă
14 dispozitiv de fixare a uşii
15 LED de stare a bateriei
16 conector de alimentare/doc
17 boxă
18 slot pentru încuietoare de securitate
19 conector HDMI
20 cititor de carduri de memorie
21 conector USB
22 conector audio
23 buton emulator Ctrl + Alt + Del
24 Microfon

1 prednja kamera
2 LED kamere
3 LED za napajanje
4 taster za uključivanje/isključivanje
5 taster za povećanje jačine zvuka
6 taster za smanjenje jačine zvuka
7 taster za blokadu rotacije ekrana
8 stilus
9 ekran osetljiv na dodir
10 ležište za remen
11 zadnja kamera
12 blic kamere
13 poklopac oznake
14 reza poklopca
15 LED za status baterije
16 konektor za priključnu stanicu/napajanje
17 zvučnik
18 slot za sigurnosnu bravu
19 HDMI konektor
20 čitač memorijske kartice
21 USB konektor
22 audio konektor
23 taster za emulaciju Ctrl + Alt + Del
24 mikrofon

1 الكاميرا الأمامية
2 مصباح LED للكاميرا
3 مصباح LED للتيار
4 زر الطاقة
5 زر رفع مستوى الصوت
6 زر خفض مستوى الصوت
7 زر قفل تدوير الشاشة
8 قلم التأشير
9 شاشة لمس
10 تجويف شريط الرباط
11 الكاميرا الخلفية
12 فلاش الكاميرا
13 باب الملصق
14 مزلاج الباب
15 مصباح LED لحالة البطارية
16 موصل الإرساء/التيار
17 مكبر الصوت
18 فتحة قفل الأمان
19 موصل HDMI
20 قارئ بطاقة الذاكرة
21 موصل USB
22 موصل الصوت
23 زر محاكي Ctrl + Alt + Del
24 الميكروفون

Printed in Poland.

0230TYA00

Specifications

NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click **Start→ Help and Support** and select the option to view information about your computer.

Power	
Coin-cell battery	3 V CR2032 lithium ion
Voltage	19 V DC
Current Consumption	1.58 A
Physical	
Height (with a WLED panel)	14.20 mm to 14.70 mm (0.56 inch to 0.58 inch)
Width	272 mm (10.70 inches)
Depth	186 mm (7.32 inches)
Weight (Minimum)	806.41 g (1.78 lb)
Environmental	
Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Specificații

NOTĂ: Ofertele pot să difere în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este impusă de lege. Pentru mai multe informații cu privire la configurația computerului, faceți clic pe **Start→ Help and Support** (Ajutor și asistență) și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computer.

Alimentare	
Baterie rotundă	litiu-ion CR2032, de 3 V
Tensiune	19 V c.c.
Consum de curent	1,58 A
Specificații fizice	
Înălțime (cu un panou WLED)	între 14,20 şi 14,70 mm (între 0,56 şi 0,58 inchi)
Lățime	272 mm (10,70 inchi)
Adâncime	186 mm (7,32 inchi)
Greutate (minimă)	806,41 g (1,78 lb)
Specificații de mediu	
Temperatură în stare de funcționare	între 0 şi 35 °C (între 32 şi 95 °F)

المواصفات

ملاحظة: قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي تلك المواصفات المطلوبة فقط طبقًا للقانون للشحن مع جهاز الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتهيئة جهاز الكمبيوتر، انقر فوق **Start** (ابدأ)← **Help and Support** (التعليمات والدعم) وحدد الخيار المطلوب لعرض معلومات حول جهاز الكمبيوتر.

الطاقة	
بطارية خلوية مصغرة	بطاري ليثيوم أيون CR2032 3 فولتات
الجهد الكهربي	19 فولت تيار مستمر
الاستهلاك الحالي	1.58 أمبير
الجوانب المادية	
الارتفاع (مع لوحة WLED)	من 14.20 مم إلى 14.70 مم (من 0.56 بوصة إلى 0.58 بوصة)
العرض	272 مم (10.70 بوصة)
العمق	186 مم (7.32 بوصة)
الوزن (الحد الأدنى)	806.41 جم (1.78 رطل)
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	من 0 مئوية إلى 35 مئوية (من 32 فهرنهايت إلى 95 فهرنهايت)

Specifikacije

NAPOMENA: Oprema se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa vašim računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom vašeg računara, kliknite na **Start→ Pomoć i podrška** i izaberite opciju za prikaz informacija o vašem računaru.

Napajanje	
Coin-cell baterija	litijum-jonska 3 V CR2032
Napon	19 V DC
Potrošnja struje	1,58 A
Fizičke	
Visina (sa WLED pločom)	14,20 mm do 14,70 mm (0,56 inča do 0,58 inča)
Širina	272 mm (10,70 inča)
Dubina	186 mm (7,32 inča)
Težina (minimalna)	806,41 g (1,78 lb)
Okruženje	
Radna temperatura	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

Regulatory Model Model de reglementare Regulatorni model الموديل التنظيمي	T02G
Regulatory Type Tip de reglementare Regulatorni tip النوع التنظيمي	T02G001

2011 - 08

Quick Setup

⚠ **WARNING: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.**

⚠ **WARNING: The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.**

⚠ **CAUTION: When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.**

NOTE: Some devices may not be included if you did not order them.

Configurare rapidă

⚠ **AVERTISMENT: Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secţiune, citiţi informaţiile de siguranţă care însoţesc computerul. Pentru informaţii suplimentare privind cele mai bune practici, consultaţi www.dell.com/regulatory_compliance.**

⚠ **AVERTISMENT: Adaptorul de c.a. poate fi conectat la prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, tipurile de conectori de alimentare şi de prelungitoare multiple diferă de la o ţară la alta. Utilizarea unui cablu incompatibil sau conectarea incorectă a unui cablu la un prelungitor multiplu sau la o priză electrică poate provoca incendii sau deteriorarea echipamentului.**

⚠ **ATENŢIE: Atunci când deconectaţi cablul adaptorului de c.a. de la computer, apucaţi conectorul şi nu cablul propriu-zis şi trageţi ferm, dar atent pentru a preveni deteriorarea cablului. Atunci când înfăşuraţi cablul adaptorului de c.a., asiguraţi-vă că urmaţi unghiul conectorului de pe adaptorul de c.a. pentru a preveni deteriorarea cablului.**

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive să nu fie incluse dacă nu le-aţi comandat.

Brzo podešavanje

⚠ **UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koju od procedura u ovom odeljku pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz vaš računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.**

⚠ **UPOZORENJE: AC adapter funkcioniše sa električnim utičnicama širom sveta. Međutim, električni priključci i produžni kablovi se razlikuju od zemlje do zemlje. Korišćenjem nekompatibilnog kabla ili nepravilnim povezivanjem kabla na produžni kabl ili utičnicu možete da uzrokujete požar ili oštećenje opreme.**

⚠ **OPREZ: Kada odspojite kabl AC adaptera sa računara, uhvatite konektor a ne kabl, i čvrsto ali lagano povucite kako bi se izbeglo oštećenje kabla. Kada uvijate kabl AC adaptera, obavezno pratite ugao konektora AC adaptera kako bi se izbeglo oštećenje kabla.**

NAPOMENA: Neki uređaji mogu da ne budu uključeni ako ih niste naručili.

الإعداد السريع


⚠ **تحذير: قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، قم بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، راجع www.dell.com/regulatory_compliance.**

⚠ **تحذير: يصلح محول التيار المترد. ومع ذلك، فموصلات وشرائح الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى. لذلك، فإن استخدام كابل غير متوافق أو توصيل الكابل بشريحة طاقة أو مأخذ تيار كهربي بصورة غير ملائمة قد يؤدي إلى اندلاع حريق أو تلف الأجهزة.**

⚠ **تنبيه: عندما تقوم بفصل كابل محول التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، ثم اسحب بإحكام ولكن برفق لتفادي إتلاف الكابل. عندما تقوم بلف كابل مهايئ التيار المتردد، تأكد من أنك تتابع زاوية الموصل الموجود في مهايئ التيار المتردد لتفادي إتلاف الكابل.**

ملاحظة: قد لا يتم تضمين بعض الأجهزة إذا لم تطلب الحصول عليها.

1




Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet.

Conectaţi adaptorul de c.a. la conectorul adaptorului de c.a. de pe computer şi la priza electrică.

Povežite AC adapter sa konektorom AC adaptera na prenosivom računaru i sa električnom utičnicom.

صل مهايئ التيار المتردد بموصل مهايئ التيار المتردد الموجود في الكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربائي.

2




Push and hold the power button to turn on the Tablet.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de alimentare pentru a porni tableta.

Pritisnite i zadržite taster za uključivanje da biste uključili tablet.

اضغط مطولاً على زر التيار لتشغيل Tablet.

3



To retrieve or store the stylus, push it inward until you hear a click, then release.

Pentru a recupera sau a stoca stylusul, împingeţi-l spre interior până când auziţi un clic, apoi eliberaţi.

Da biste izvadili ili vratili stilus u ležište, gururajte stilus unutra dok ne čujete „klik", a zatim pustite.

لاسترداد قلم التأشير أو لتخزينه، اضغط عليه للداخل حتى تسمع صوت تكه، ثم حرره.

Finding More Information and Resources

See the safety and regulatory documents that shipped with your computer and the regulatory compliance website at **www.dell.com/regulatory_compliance** for more information on:

- Safety best practices
- Regulatory certification
- Ergonomics

See **www.dell.com** for additional information on:

- Warranty
- Terms and Conditions (U.S. only)
- End User License Agreement

Găsirea informaţiilor şi a resurselor suplimentare

Consultaţi documentele de siguranţă şi reglementare livrate împreună cu computerul şi site-ul Web privind conformitatea cu reglementările la adresa **www.dell.com/regulatory_compliance** pentru mai multe informaţii privind:

- Cele mai bune practici de siguranţă
- Certificarea de reglementare
- Ergonomia

Consultaţi **www.dell.com** pentru informaţii suplimentare privind:

- Garanţia
- Termeni şi condiţii (numai pentru SUA)
- Acordul de licenţă pentru utilizatorul final

Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Pogledajte dokumenta u vezi bezbednosti i propisa koja ste dobili uz računar i internet lokaciju za usklađenost sa propisima na **www.dell.com/regulatory_compliance** za više informacija o:

- Najboljim sigurnosnim praksama
- Potvrdi regulativa
- Ergonomiji

Pogledajte **www.dell.com** za dodatne informacije o:

- Garanciji
- Uslovima i odredbama (samo S.A.D.)
- Licencnom ugovoru sa krajnjim korisnikom

البحث عن المزيد من المعلومات والموارد

راجع مستندات الأمان والمستندات التنظيمية المرفقة بالكمبيوتر وموقع الويب الخاص بالتوافق التنظيمي على العنوان **www.dell.com/regulatory_compliance** لمزيد من المعلومات حول:

- أفضل ممارسات الأمان
- الشهادة التنظيمية
- دراسة تصميم المعدات بما يناسب الجسم البشري

راجع **www.dell.com** للحصول على معلومات إضافية عن:

- الضمان
- البنود والشروط (الولايات المتحدة فقط)
- اتفاقية ترخيص المستخدم